


Materiaal	Houtvezel (platen)
Toepassing	Binnenisolatie
<i>Uitvoeringsfoto's</i>	
<i>Bron</i>	Bast
Aandachtspunten	Platen: <ul style="list-style-type: none"> - Stijf materiaal, geen grote oneffenheden opvangen - Niet samendrukbaar - Bevestigen met pluggen, inklemmen of houten lat en schroeven

	<ul style="list-style-type: none">- Dampopen isolatie, dus bij voorkeur afwerken met dampopen materiaal (leem- of kalkpleister)- Geen andere elementen bevestigen aan platen, niet dragend- Beschermen tegen bevochtiging tijdens bouwfase- Het dampopen regenscherm in de gevelopbouw heeft twee functies: bevochtiging en windspoeling van de thermische isolatie vermijden. Dit scherm kan in bepaalde gevelsystemen weggelaten worden, op voorwaarde dat de betrokken fabrikanten de overbodigheid ervan aantonen. Een geventileerde gevelopbouw wordt aangeraden.- Snijverliezen vermijden door regelwerk op materiaalmaat af te stemmen- Resten kunnen niet worden gecomposteerd (polymeerbindmiddel)
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------