


<b>Materiaal</b>	Houtvezel (platen)
<b>Toepassing</b>	Plat dak
<i>Uitvoeringsfoto's</i>	
<i>Bron</i>	Steico
<b>Aandachtspunten</b>	<p>Platen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stijf materiaal, geen grote oneffenheden opvangen</li> <li>- Niet samendrukbaar (voor toepassing op platte daken moet het materiaal voldoende drukweerstand bezitten)</li> <li>- Bevestigen met pluggen, inklemmen of houten lat en schroeven</li> <li>- Dampopen isolatie, dus bij toepassing op plat dak (steeds dampdicht afgewerkt) extra aandacht voor het dampscherm: strengere eisen zodat er geen inwendige condensatie kan optreden.</li> <li>- Beschermen tegen bevochtiging tijdens bouwfase</li> <li>- Bij toepassing op plat dak: mogelijke plaatsingswijze controleren (verkleving op ondergrond, lijm, bevestigingswijzen van de dakafdichtingen op de isolatieplaten om te weerstaan aan de windkrachten, etc.) + eisen naar vormvastheid, interne cohesie,.. (zie TV 215 – hoofdstuk 7)</li> <li>- Resten kunnen niet worden gecomposteerd (polymeerbindmiddel)</li> <li>- Let op: zorg dat dakdichting goed afgesloten is zodat houtvezelplaten niet nat worden.</li> </ul>