

<i>Materiaal</i>	Kurk (korrels)
<i>Toepassing</i>	Vloer
<i>Uitvoeringsfoto's</i>	 
<i>Bron</i>	Recycorck
<i>Aandachtspunten</i>	<p>Korrels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meestal manueel aangebracht, ook gemakkelijk te doen voor doe-het-zelvers</li> <li>- Kan ook ingeblazen worden met verlaagde inblaassnelheid (tov cellulose)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kan ook gebruikt worden in isolerende kurk-cement of kurk-kalk-chapes &gt; Wanneer gebruikt voor dekvloer: leg alleen op een vloer die geen sporen van water of capillaire opstijging vertoont</li><li>- Houtstructuur afwerken met houten plaat</li><li>- Bij platte daken is de buitenzijde steeds dampdicht afgewerkt: principes compactdak volgen, zie <a href="https://www.wtcb.be/publicaties/wtcb-dossiers/2012-02.06/">https://www.wtcb.be/publicaties/wtcb-dossiers/2012-02.06/</a>. Opgelet: compact daken zijn niet geschikt in beschaduwde zones, vb bij zonnepanelen / groendaken / grindzones. Wanneer gewerkt wordt met cellulose, is een duodak opbouw aangewezen.</li><li>- Structuur moet voldoende droog zijn wanneer isolatie geplaatst wordt en het dak moet onmiddellijk worden afgedicht.</li></ul>
--	--