

<i>Materiaal</i>	Schelpen
<i>Toepassing</i>	Vloer
<i>Uitvoeringsfoto's</i>	



*Bron*

Ecoschelp

***Aandachtspunten***

- Geotextiel onder schelpen en optrekken langs de randen
- Storten of blazen (sneller)
- Volle schelpen afgewerkt met gebroken schelpen aan bovenzijde (op die manier makkelijker om egaal oppervlak te verkrijgen)
- Vaak gebruikt in combinatie met kalkhennep of kurk
- Niet gebruiken op plaatsen met hoge grondwatertafel (water wordt niet tegengehouden)
- Niet capillair – trekt geen vocht op – zo zijn in principe geen folies nodig.